

# R3051 教室設備使用說明

## 總電源及電腦



開啟後請等待約 20 ~ 30 秒, 電源會緩慢開啟

## 螢幕廣播

若要使用筆電作螢幕廣播, 請先插上訊號線



流程圖如下:

